



Byt ljusinställningar utan att byta ljuskälla

SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor

Vissa situationer kräver ett kallt ljus medan andra situationer behöver den stämning som ett behagligt varmt sken ger. Med Philips SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor kan du välja mellan olika ljusinställningar för en enda lampa. Du behöver inte ens en dimmer! Optimera ditt ljus för avkoppling, hobbyer, rekreation eller arbete. Det är bara att trycka på strömbrytaren. Din befintliga strömbrytare! Du behöver inte installera något.

Fördelar

- Skapa din egen scen med hjälp av en enda lampa och din befintliga strömbrytare
- Du behöver ingen dimmer eller göra några installationer
- Automatisk minnesfunktion – minns automatiskt din senaste inställning

Funktioner

- Flera ljusinställningar i en enda lampa
- Plug and play
- Inbyggt minneskort

Användning


- Inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
- Accent- och allmänbelysning (till exempel för hotell, butiker och kontor)

SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor

Versions



Måttskiss



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

