



GreenSpace Accent, elbow

RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH

GreenSpace Accent, elbow, 29 W, D175 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande ljusfördelning, Svart, IP20

Belysning är en viktig del i butiksägares och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreenSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har ett svalt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Produktfamiljskod	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
		Anslutningsmöjligheter	Interact Ready

GreenSpace Accent, elbow

Lighting Technology	LED
Värdebräda	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid – LOV	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Uppfyller RoHS	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 700 lm
Mättad röd (R9)	<50
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Rosé
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	36°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	4,9 A
Ingåendetid	56 ms
Effektförbrukning	29 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Trådlös driver InterAct System-färdig externt
Styrgränssnitt	Trådlös
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium

Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	228 mm
Total bredd	193 mm
Total höjd	156 mm
Total diameter	193 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	156 x 193 x 228 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.49, 0.38) SDCM <3
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Full EOC	872016901331500
Beställningsproduktnamn	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH
Beställningsnummer	01331500
Lokal kod	7475744
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910505102311
Fullständigt produktnamn	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH
EAN/UPC – Hölje	8720169013315
Beskrivning av lokal kod	7475744
EAN/UPC – Product/Case	8720169013315

GreenSpace Accent, elbow

Måttskiss

