



# Styrssystem och tillbehör för ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P

Styrssystem och tillbehör för ZXP399 DMX, 12-24 DC V, Dammtät, strålskyddad, CE-märkning, Svart

ZXP399 DMX styrssystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

### Produktdata

#### Allmän information

Tillbehörsfärg	Svart
CE-märkning	CE-märkning

#### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	12-24 DC V
-----------------	------------

Line Frequency	- Hz
----------------	------

#### Mekanik och armaturhus

Total längd	136,4 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	25,2 mm

# Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

Mått (höjd x bredd x djup)	25 x 40 x 136 mm
<b>Användning och godkännande</b>	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
Fullständigt produktnamn	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494695899

Beställningsnummer	94695899
Materialnummer (12NC)	911401756712
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514946958
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514946958

## Måttskiss

